



# MONTEVIDEO INDUSTRIAL

TORNILLERIA - FERRETERIA INDUSTRIAL



## Cintas y adhesivos



## Primer 94 3M 946ML

### Especificaciones:

- Aplicación a Temperatura Ambiente: 60°F-80°F
- Clean-up: Solvente de acetona
- Curado Completo: 2 Minute
- Etiqueta de usuario: No
- Industrias: Industria general, Transportes
- Peso Neto (Medida): 0,96 kg
- Temperatura de Almacenamiento 60°F - 80°F
- Tipo de Producto: Primer

Promueve la adhesión a mezclas de polietileno, polipropileno, ABS, PET / PBT y otras en sustratos difíciles de adherir. Comúnmente utilizado para aumentar la adhesión de películas y gráficos de vinilo en detalles automotrices. Se puede aplicar con brocha o hisopo para áreas pequeñas y una pistola de flujo presurizado para áreas más grandes. Limpiar previamente con alcohol isopropílico.

70016054770  
Primer 94 3M 946ML

